



**住宅用火災警報器は10年を目安に交換しましょう。**

住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあります。10年を目安に交換しましょう！  
また、月に1回程度、警報音が鳴るか点検しましょう。